

DOES YOUR FLOOR LOOK LIKE THIS?



Lion Floor L6 is quick and easy solution for levelling your problem floor without any messy levelling compounds

1 ROOM HOUR





LION BOARDS™

LION L6 TG4

UNDERLAY | UNDERGOLV | ALUSMATERIAALI

For more detailed instructions please visit our website <https://finfib.fi> or scan the QR code below



MADE IN FINLAND FROM SUSTAINABLE RESOURCES



PEFC00-36-08

Promoting Sustainable Forest Management

For more detailed instructions please visit our website <https://finfib.fi> or scan the QR code below



LION TG4 ALUSMATERIAALIN ASENNUS

Tärkeää muistaa ennen asennusta:

- LION L6 TG4 on säilytettävä puhtaissa ja kuivissa olosuhteissa (RH<60%).
- Levyt on varastoitava 18-27 asteen lämpötilassa ja vähintään 24 tuntia sellaisessa kosteudessa, joka vastaa mahdollisimman tarkasti tulevia käyttöolosuhteita. Lian alhainen (RH<35%) tai korkea (RH>60%) ilmankosteus voi aiheuttaa levyjen kufutusta tai turpoamista ajan myötä.
- Alustan on oltava tasainen, puhdas ja kuiva. Poista kaikki irtonainen lika ja varmista, ettei alusta ole kostea (betonin kostuus RH<75%) ennen tuotteen asentamista. Varmista, että pohja on tasainen ja suora, ja poista kaikki ukonevat noutat/ruuvit jns. ennen asennusta.
- Tarkasta levyt huolellisesti ennen asennusta. Mahdolliset reklamatiot valmistusvirheistä on tehtävä ennen tuotteen asentamista. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tuotteen myyjään.
- Jätä 10m välein vähintään 10mm liikutussaumaa levyjen välille.
- Levyjä voidaan leikata ja hioa tavallisilla puuntyöstöön tarkoitetuilla työkaluilla. Varmista ennen asennusta terien ja hionatarkkeiden soveltuvuus puulle.

Eisvalmistelut ennen LION TG4 asennusta:

Vanhat puulattiat:

Täytä suuret halkeamat puukittillä. Varmista, että pohja on asianmukaisesti kiinnitetty ennen LION L6 TG4:n asennusta. Täytä koverat pinnat liikkumisen estämiseksi. Lattiasa ei saa olla ukonevina noutan- tai ruuvinkantoja.

Betonipinnat:

Hio suuret epätasaisuudet pois. Täytä suuret reiät ja halkeamat. Varmista, että alusta on kuiva. Lisää sopiva kosteusjoo kerrosten väliin. Tarkista rakenteen yhteensopiv-uus pintamateriaalivalmistajan kanssa.

ASENNUS

- Alotta levyjen asennus nurkasta. Sahaa pontit pois kohdista, joissa levy liittyy seinään/esteeseen/karmeihin jne. (Kuva 1).
- Jätä vähintään 10 mm elämissävaraa levyä ja seinän tai muiden kiinteiden rakenteiden väliin esim. kynnyksen. Käytä rakotuksia asennuksen aikana. (Kuva 2)
- Asenna levyt ensin pituussuunnassa. Pystylittoisten limitys on oltava vähintään 30 cm. (Kuva 3)
- Liimaa liitoset yhteen sopivalla liimalla. Sopivia puuliimoja ovat esimerkiksi D2-liukan PVAc-pohjaiset puuliimat Levyt soveltuvat liimattavaksi myös useimmilla nopean alkuturuntan omaavilla asennusliimoilla (Kuva 4). Poista ylimääräinen liima välittömästi levyjen pinnalta (Kuva 5).
- Voit hioa epätasaisuudet sekä kuluneet liimat pois liitoskista. Tarvittaessa liitoset voidaan myös tiivistää esim. puukittillä. Tarkista alustan lopulliset vaatimukset pinnan materiaalival-mistajalta.
- Tarvittaessa LION L6 TG4 voidaan kiinnittää alustaan kiinteästi ”pivilla kiinnikkeillä, kuten kampanauoililla tai ruuveilla, jotka soveltuvat puun kiinnittämiseen pohjamateriaalisiin.
- Jos LION L6 ei ole peitetty pintamateriaalilla muutaman päivän kuluessa asennuksesta, se tulee peittää esim. muovikalvolla liiallisen kuivumisen ja mahdollisen liitos-ten nousun estämiseksi.
- KUSTANNUSTEHOKKAS LATTIAN OIKAISU USEIMMILLE LATTIOILLE
- OIKAISU ALUSTAN TASOITUSTA
- VAKAA ALUSTA, JOKA VOIDAAN ASENTAA KELLUVANA TAI KINTEÄSTI
- ERITTÄIN TASAINEN ALUSTA
- PINTAMATERIAALI VOIDAAN TARVITTAESSA LIIMATA SUORAAN KINNI
- VALMISTETTU SUOMESSA PUHTAASTI PUUSTA
- HELPO JA NOPEA ASENTAA



4 LEVYÄ PER PAKETTI



PAINO N17 kg



LEVYKOKO 618x1218mm



HYÖTYKOKO 600x1200mm



PAKETTIKOKO 2,88 m2

LION L6 TG4 Ympäristöönstettu alusmateriaali lattioiden oikaisuun ennen pintamateriaalin asennusta.



INSTALLATION AV LION L6 TG4 UNDERGOLV

Viktigt:

- Produkten måste lagras i en ren och torr miljö (Relativ luftfuktighet<60%). Vid lagring bör materialet ligga minst 24 timmar i lämplig temperatur 18-22C och en luftfuktighet som så väl som möjligt motsvarar den framtida miljön i rummet. För låg (RH<35%) eller för hög (RH>60%) luftfuktighet kan orsaka att skivorna krymper eller sväller över tid.
- Underlaget måste vara slätt, rent och torrt. Avlägsna lös smuts och säkerställ att ytan inte är fuktig (betong RH<75%) innan läggning av L6. Säkerställ även att golvbasen är slät och rak genom att avlägsna ev uppstickande skruvar/spikar.
- Kontrollera L6 skivorna innan installation. Reklamation gällande fabriktionsfel måste göras innan produkten är installerad. Vid osäkerhet, kontakta säljaren av produkten.
- Limma minst 10mm expansionsgap vid installation i lokaler som är längre, eller bredare, än 10m.
- LION L6 kan kapas och putsas med standardverktyg avsedda för träbearbetning; manuella eller elektriska. Säkerställ att sagblad, sandpapper mm är ämnade för trä innan du sätter igång.

Förberedelser vid installation på olika grundtyper:

Garnis golvtyper:

Fyll större sprickor med träspackel. Säkerställ att basen är lämpligt stabil/fixerad. Fyll konkava ytor för att motverka rörelser, t ex med lummapp. Avlägsna ev skruv/spikskallar. På träbaserade golv kan det vara lämpligt att lägga ett lager lummapp även för att förhindra eventuellt klapperfljud.

Betongtyper:

Slipa bort större ojämnheter. Fyll större hål och sprickor. Säkerställ att underlaget är torrt. Lagg en luftspaltbindande fuktstopp direkt på underlaget. Kontrollera med tillverkaren av det slutliga ytmaterialet vilka krav som ställs.

MONTERINGSANVISNING

Börja från ett hörn. Söga av spanten (den utstickande delen) på de skivor som läggs mot en vägg eller annan fast kant (bild 1).

-Limma min 10mm expansionsgap mellan skivan och vägg eller annan fast kant (t ex tröskel). Använd gärna distanskötser (bild 2).

-Lagg skivorna längsvis först. Förskjut skavarna min 30cm (bild 3).

-Sammanfoga skavarna med lämpligt lim. Exempel på det: Klass D2, PVAc-baserade trälim (bild 4). Avlägsna ev överskott av lim på ovasidan av skivorna omedelbart (bild 5).

-Om nödvändigt, putsa skavarna och ev överblivena, torkade limrester. Spackling är möjlig, kontrollera med tillverkaren av det slutliga ytmaterialet vilka krav som ställs på jämnheter.

-Vid behov av det även möjligt att fästa LION L6 TG4 med lämplig metod t ex skruv eller spik ovsedd för infästning av träbaserade material.

-Om LION L6 TG4 inte täcks med golvtya inom några dagar, bör det täckas med t ex plast för att motverka uttorkning med ev resinag av skavarna som följd.

-KOSTNADEFFEKTIV LÖSNING FÖR MERPARTEN AV PROBLEMTYPER

-UTJÄMNAR DE FLESTA UNDERLAG - OMEDELBAR TÖRT GOLV

-EXCEPTIONELLT STABILT FLYTANDE UNDERGOLVSYSTEM

-GER EN MYCKET JÄMN YTA

-FÄRDIGT FÖR FASTLIMNING AV ALLA TYPER AV MUJKA GOLV OCH MATTOR

-TILLVERKAT AV TRÄ ENBART FRÅN HÅLLBART FINLANDSKT SKOGSBRUK

-SNABB INSTALLATION OCH LÄTTANTRERUGA PAKET



INSTALLATION AV LION L6 TG4 UNDERGOLV

Viktigt:

- Lion L6 Undergolv skal opbevares i et rent og tørt klima (relativ luftfuktighed<60%). Ved opbevaring bør materialet opbevares mindst 24 timer ved en passende temperatur, 18 - 22C, og en luftfuktighed som så vidt muligt svarer til det fremtidige indeklima i rummet. For lav (RH<35%) eller for høj (RH>60%) luftfuktighed kan fø til krympning eller udvidelse sig over tid.
- Underlaget skal være glat, rent og tørt. Fjern evt. snovs og sørg for at underlaget ikke er fugtigt, (beton RH<75%) inden lægning af Lion L6. Sørg også for at gulvet er glat og plant ved at fjerne evt. udragende skruer / søm.
- Kontroller Lion L6 pladerne inden montering. Reklamation grundet produktionsfej skal oplyses inden pladerne monteres. Kontakt leverandøren ved tvivl.
- I lokaler, der er længere eller bredere end 10 m, skal der monteres en ekspansionsfuge på mindst 10 mm.
- LION L6 kan forarbejdes med almindeligt værktøj, manuel eller elektrisk. Sørg dog for at værktøjet som savligner, sandpapir osv. er beregnet til forarbejdning af træ, inden forarbejdning påbegyndes.

Förberedelser vid installation på olika grundtyper:

Garnis golvtyper:

Fyll större sprickor med träspackel. Säkerställ att basen är lämpligt stabil/fixerad. Fyll konkava ytor för att motverka rörelser, t ex med lummapp. Avlägsna ev skruv/spikskallar. På träbaserade golv kan det vara lämpligt att lägga ett lager lummapp även för att förhindra eventuellt klapperfljud.

Betongtyper:

Slipa bort större ojämnheter. Fyll större hål och sprickor. Säkerställ att underlaget är torrt. Lagg en luftspaltbindande fuktstopp direkt på underlaget. Kontrollera med tillverkaren av det slutliga ytmaterialet vilka krav som ställs.

MONTERINGSANVISNING

Börja från ett hörn. Söga av spanten (den utstickande delen) på de skivor som läggs mot en vägg eller annan fast kant (bild 1).

-Limma min 10mm expansionsgap mellan skivan och vägg eller annan fast kant (t ex tröskel). Använd gärna distanskötser (bild 2).

-Lagg skivorna längsvis först. Förskjut skavarna min 30cm (bild 3).

-Sammanfoga skavarna med lämpligt lim. Exempel på det: Klass D2, PVAc-baserade trälim (bild 4). Avlägsna ev överskott av lim på ovasidan av skivorna omedelbart (bild 5).

-Om nödvändigt, putsa skavarna och ev överblivena, torkade limrester. Spackling är möjlig, kontrollera med tillverkaren av det slutliga ytmaterialet vilka krav som ställs på jämnheter.

-Vid behov av det även möjligt att fästa LION L6 TG4 med lämplig metod t ex skruv eller spik ovsedd för infästning av träbaserade material.

-Om LION L6 TG4 inte täcks med golvtya inom några dagar, bör det täckas med t ex plast för att motverka uttorkning med ev resinag av skavarna som följd.

-KOSTNADEFFEKTIV LÖSNING FÖR MERPARTEN AV PROBLEMTYPER

-UTJÄMNAR DE FLESTA UNDERLAG - OMEDELBAR TÖRT GOLV

-EXCEPTIONELLT STABILT FLYTANDE UNDERGOLVSYSTEM

-GER EN MYCKET JÄMN YTA

-FÄRDIGT FÖR FASTLIMNING AV ALLA TYPER AV MUJKA GOLV OCH MATTOR

-TILLVERKAT AV TRÄ ENBART FRÅN HÅLLBART FINLANDSKT SKOGSBRUK

-SNABB INSTALLATION OCH LÄTTANTRERUGA PAKET



INSTALLATION OF THE FLOATING FLOOR BASE MATERIAL

Important to remember before installation:

- LION L6 TG4 must be stored in clean and dry conditions (RH<60%).
- Hardboard must be stored at a temperature 18C-22C and at the humidity that corresponds as closely as possible to future operating conditions for no less than 24h. Too low (RH<35%) or high (RH>60%) humidity can cause the sheets to shrink or swell over time.
- The substrate must be flat, clean and dry. Remove all loose dirt and make sure the substrate is not damp (Concrete RH<75%) before installing the product.Ensure base is flat and level, removing any protruding nails/screws etc prior to installation.
- Inspect the boards carefully before installation. Complaints about manufacturing defects must be made before the product is installed. If you are unsure, contact the seller of the product.
- Leave at least a 10 mm expansion joint when installing in rooms longer than 10 meters.
- The boards can be cut and sanded with standard tools intended for use with wood - manual or electric. Make sure the blades and sandpapers are suitable for the wood before installation.

Preliminary preparations when installing on different substrates:

Old floor board surfaces:

Fill large cracks with wood putty. Make sure the base is suitably secured before installing LION L6 TG4. Fill concave surfaces to prevent movement. The base must be free of nail and screw heads.

Concrete surfaces:

Sand away large irregularities. Fill large holes and cracks. Make sure the substrate is dry. Add a suitable moisture barrier between the floors. Check compatibility with the surface material manufacturer.

INSTALLATION

- Start installing the boards from the corner. Saw off the tongues from the boards at the walls where the board joins a wall/obstacle/door frames etc. (Picture 1).
- Leave atleast 10 mm expansion joint between the wall and the board in the case of walls or other fixed structures. (E.g. thresholds). Use a gap spacer for expansion joints during installation. (Picture 2)
- Install the boards lengthwise first. The distance between the vertical joints must be at least 30 cm. (Picture 3)
- Glue the joints together with a suitable glue. Suitable wood glues are e.g. D2 class, PVAc- based wood glues. (suitable for most quick initial bond adhesives) (Picture 4).
- Remove excess glue immediately from the top of the boards. (Picture 5)
- If necessary, sand the unevenness of the joints and the dried adhesives at the joints. If necessary, the joints can be caulked. Check the requirements with the surface material manufacturer.
- If required, mechanical fixing of LION L6 TG4 is possible with suitable fasteners e.g. Annular nails or screws suitable for fastening wood to base material
- If the LION L6 isn't covered by a floor within a few days, it should be covered with a plastic sheet or similar to prevent it from getting dry and possibly create a raise of the joints

-A COST EFFECTIVE SOLUTION FOR THE MAJORITY OF PROBLEM FLOORS

-LEVELLING OF MOST SUBSTRATES - INSTANTLY DRY FLOOR

-EXCEPTIONALLY STABLE, FREE FLOATING UNDERLAY SYSTEM

-PROVIDES SUPER SMOOTH FINISH

-READY FOR GLUE DOWN OF ALL RESILIENT FLOORINGS AND CARPETS

-MADE PURELY FROM SUSTAINABLE WOOD FROM FINLAND

-QUICK TO INSTALL AND EASY TO HANDLE PACKS



4 SHEETS PER PACKAGE



WEIGHT APPROX 17KG



SHEET SIZE 618x1218MM



NET SIZE 600x1200MM



NET COVERAGE 2.88M2

LION L6 6 mm TG4 Easy-to-handle boards made of proven and environmentally friendly hardboard. Simplifies when renovating and laying new floors.



MONTERINGSVEJLEDNING PÅ LION L6 TG4 UNDERGULV

Vigtigt:

- Lion L6 Undergulv skal opbevares i et rent og tørt klima (relativ luftfugtighed<60%). Ved opbevaring bør materialet opbevares mindst 24 timer ved en passende temperatur, 18 - 22C, og en luftfugtighed som så vidt muligt svarer til det fremtidige indeklima i rummet. For lav (RH<35%) eller for høj (RH>60%) luftfugtighed kan fø til krympning eller udvidelse sig over tid.
- Underlaget skal være glat, rent og tørt. Fjern evt. snovs og sørg for at underlaget ikke er fugtigt, (beton RH<75%) inden lægning af Lion L6. Sørg også for at gulvet er glat og plant ved at fjerne evt. udragende skruer / søm.
- Kontroller Lion L6 pladerne inden montering. Reklamation grundet produktionsfej skal oplyses inden pladerne monteres. Kontakt leverandøren ved tvivl.
- I lokaler, der er længere eller bredere end 10 m, skal der monteres en ekspansionsfuge på mindst 10 mm.
- LION L6 kan forarbejdes med almindeligt værktøj, manuel eller elektrisk. Sørg dog for at værktøjet som savligner, sandpapir osv. er beregnet til forarbejdning af træ, inden forarbejdning påbegyndes.

Förberedelser vid installation på olika grundtyper:

Garnis golvtyper:

Fyll större sprickor med träspackel. Säkerställ att basen är lämpligt stabil/fixerad. Fyll konkava ytor för att motverka rörelser, t ex med lummapp. Avlägsna ev skruv/spikskallar. På träbaserade golv kan det vara lämpligt att lägga ett lager lummapp även för att förhindra eventuellt klapperfljud.

Betongtyper:

Slipa bort större ojämnheter. Fyll större hål och sprickor. Säkerställ att underlaget är torrt. Lagg en luftspaltbindande fuktstopp direkt på underlaget. Kontrollera med tillverkaren av det slutliga ytmaterialet vilka krav som ställs.

MONTERINGSVEJLEDNING

Start i et hjørne. Skær feren af pladen, der stades op mod væggen eller anden fast bestanddel (billede 1).

-Pladerne lægges med en afstand til vægge og andre faste bestanddele (f.eks. rørgennemføringer og dørtærskel) på mindst 10 mm. Anvend gerne afstandsklodser (billede 2).

-Lag pladerne på langs. Pladerne monteres med en forskydning på mindst 30 cm (billede 3).

-Pladerne limes i fjer/for med en passende lim. F.eks. D2, PVAc-baseret trælim (billede 4). Limen skal være synlig efter samling og overskydende lim på pladerne aftørres hurtigst muligt (billede 5).

-Puds evt. samlinger og evt. limrester om nødvendigt. Spatel er mulig, men kontroller gerne, hvilke krav, der stilles til glatheden på overfladen, med leverandøren af den endelige gulvbeklægning.

-Om nødvendigt er det også muligt at fastgøre LION L6 med f.eks. skruer eller søm, beregnet til fastgørelse af træbaserede materialer.

-Hvis gulvbeklægningen ikke lægges inden for få dage efter montering af LION L6 bør pladerne dækkes med f.eks. plastic for at forhindre udtørring og risiko for opbløtning i samlingerne.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV LØSNING TIL DE FLESTE OMÅRDER

- UDJØGNER DE FLESTE OVERFLADER - QJEBLUKEGT TØRT GULV.

- FANTASTISK STABIL FLYDENDE UNDERGULVSYSTEM.

- GIVER EN MEGET JÆVN OVERFLADE.

- KLAR TIL PÅLIMNING AF ALLE TYPER AF GULVBELÆGNING, BÅDE GULVE OG TÆPPER.

- PRODUCERET AF TRÆ FRA BEREYDGT FINSK SKOVBRUG.

- HURTIG MONTERING OG PAKKER, DER ER NEMME AT HÅNDTERE.

LION L6 6 mm TG4 let håndterlig plade til opretning af gamle og nye træ- og betongulve. For overflade-materialet monteres.

LION L6 6 mm TG4 let håndterlig plade til opretning af gamle og nye træ- og betongulve. For overflade-materialet monteres.



INNSTALLASJON AV LION L6 TG4 UNDERGULV

Viktigt:

- Produktet må lagres i rene og tørre forhold (Relativ luftfuktighet <60%).
- Materiale skal lagres ved en temperatur på 18C-22C og ved en luftfuktighet som tilsvarer miljøet i rommet hvor gulvet skal legges, i minst 24 t. for bruk. For lav (RH<35%) eller høy (RH>60%) luftfuktighet kan føre til at platene krymper eller sveller over tid.
- Underlaget skal være flatt, rent og tørt. Fjern alt løst smuss og sørg for at underlaget ikke er fuktig (betong RH<75%) for du installerer produktet. Sørg for at underlaget er flatt og plant. Fjern eventuelle utstickende spiker/skruer osv. før installasjon.
- Inspirer platene nye før montering. Reklamasjon på fabriktionsfeil må fremsettes for produktet installeres. Hvis du er usikker, kontakt selgeren av produktet.
- La det være minst 10 mm ekspansjonsfuge ved montering i rom lengre, eller bredere, enn 10 meter.
- Platene kan sagges og slipes med standardverktøy beregnet for trebearbeidning (manuelt eller elektrisk). Sørg for at sagblad og sandpapir du benytter er egnet for trebearbeidning for du starter. Forberedelser ved installasjon på ulike underlag.
- Garnis gulvtyper:

Fyll store sprekker med trespærkel. Sørg for at flaten er forsvarlig sikret før du installerer LION L6 TG4. Fyll konkave overflater for å hindre bevegelse med f.eks. gulvpapp. På trebaserte gulv kan det være en fordel å legge et lag med gulvpapp. Flaten må være fri for spiker- og skruerhoder.

Betongoverflater:

Sjekk vekk store ujevnheter. Fyll store hull og sprekker. Sørg for at underlaget er tørt. Legg en passende fuktspærre på underlaget. Sjekk kompatibilitet med produsenten av det endelige overflatemateriale.

INSTALLASJON

- Begynn å installere platene fra et hjørne. Sag av tungene (fjær) på de platene som legges mot vegg eller annen fast kant. (Bilde 1).
- La det være minst 10 mm ekspansjonsfuge mellom vegg og plate ved vegger eller andre faste kanter (f.eks. terskler). Bruk gjerne avstandsklosser. (Bilde 2)
- Monter først platene på langs. Avstanden mellom de vertikale skjøtene skal være minst 30 cm. (Bilde 3)
- Lim sammen skjøtene med egnet lim. Egnede tremell er f.eks. Klasse D2, PVAc-baserte tremell. (Bilde 4).
- Fjern overfladig lim umiddelbart fra toppen av platene. (Bilde 5)
- Slip eventuelt ujevnheter i fugene og det tørkede limene i fugene. Om nødvendig kan fugene tettes. Sjekk kravene med produsenten av overflatemateriale.
- Om nødvendig, er mekanisk feste av LION L6 TG4 mulig med egnede festemidler, f.eks. ringspikler eller skruer egnet for feste av tre til grunnmateriale.
- Hvis LION L6 ikke er dekket av et gulv innen få dager, bør den dekke med et plast eller lignende for å hindre at den blir tørr og muligens skape heving av skjøtene



4 DISKER PER PAKKE



VEKT CA. 17 kg



PLATESTØRRELSE BRUTTO 618 X 1218MM



PLATESTØRRELSE NETTO 600 X 1200 MM



Dekkende mål 2,88 m2 / pr. Pakke

LION L6 6 mm TG4 Rundpanget 6 mm plate for retting av gamle og nye tre- og betonggulv av gulv før du installerer overflatematerialet.



INNSTALLASJON AV LION L6 TG4 UNDERGULV

Viktigt:

- Produktet må lagres i rene og tørre forhold (Relativ luftfuktighet <60%).
- Materiale skal lagres ved en temperatur på 18C-22C og ved en luftfuktighet som tilsvarer miljøet i rommet hvor gulvet skal legges, i minst 24 t. for bruk. For lav (RH<35%) eller høy (RH>60%) luftfuktighet kan føre til at platene krymper eller sveller over tid.
- Underlaget skal være flatt, rent og tørt. Fjern alt løst smuss og sørg for at underlaget ikke er fuktig (betong RH<75%) for du installerer produktet. Sørg for at underlaget er flatt og plant. Fjern eventuelle utstickende spiker/skruer osv. før installasjon.
- Inspirer platene nye før montering. Reklamasjon på fabriktionsfeil må fremsettes for produktet installeres. Hvis du er usikker, kontakt selgeren av produktet.
- La det være minst 10 mm ekspansjonsfuge ved montering i rom lengre, eller bredere, enn 10 meter.
- Platene kan sagges og slipes med standardverktøy beregnet for trebearbeidning (manuelt eller elektrisk). Sørg for at sagblad og sandpapir du benytter er egnet for trebearbeidning for du starter. Forberedelser ved installasjon på ulike underlag.
- Garnis gulvtyper:

Fyll store sprekker med trespærkel. Sørg for at flaten er forsvarlig sikret før du installerer LION L6 TG4. Fyll konkave overflater for å hindre bevegelse med f.eks. gulvpapp. På trebaserte gulv kan det være en fordel å legge et lag med gulvpapp. Flaten må være fri for spiker- og skruerhoder.

Betongoverflater:

Sjekk vekk store ujevnheter. Fyll store hull og sprekker. Sørg for at underlaget er tørt. Legg en passende fuktspærre på underlaget. Sjekk kompatibilitet med produsenten av det endelige overflatemateriale.

INSTALLASJON

- Begynn å installere platene fra et hjørne. Sag av tungene (fjær) på de platene som legges mot vegg eller annen fast kant. (Bilde 1).
- La det være minst 10 mm ekspansjonsfuge mellom vegg og plate ved vegger eller andre faste kanter (f.eks. terskler). Bruk gjerne avstandsklosser. (Bilde 2)
- Monter først platene på langs. Avstanden mellom de vertikale skjøtene skal være minst 30 cm. (Bilde 3)
- Lim sammen skjøtene med egnet lim. Egnede tremell er f.eks. Klasse D2, PVAc-baserte tremell. (Bilde 4).
- Fjern overfladig lim umiddelbart fra toppen av platene. (Bilde 5)
- Slip eventuelt ujevnheter i fugene og det tørkede limene i fugene. Om nødvendig kan fugene tettes. Sjekk kravene med produsenten av overflatemateriale.
- Om nødvendig, er mekanisk feste av LION L6 TG4 mulig med egnede festemidler, f.eks. ringspikler eller skruer egnet for feste av tre til grunnmateriale.
- Hvis LION L6 ikke er dekket av et gulv innen få dager, bør den dekke med et plast eller lignende for å hindre at den blir tørr og muligens skape heving av skjøtene



4 DISKER PER PAKKE



VEKT CA. 17 kg



PLATESTØRRELSE BRUTTO 618 X 1218MM



PLATESTØRRELSE NETTO 600 X 1200 MM



Dekkende mål 2,88 m2 / pr. Pakke

LION L6 6 mm TG4 Rundpanget 6 mm plate for retting av gamle og nye tre- og betonggulv av gulv før du installerer overflatematerialet.

LION L6 6 mm TG4 Rundpanget 6 mm plate for retting av gamle og nye tre- og betonggulv av gulv før du installerer overflatematerialet.